ИНСТРУКЦИЯ

на бинокли ночного видения серии Tracker

Эти приборы предназначены для профессионального и любительского применения, включая: наблюдение в естественной обстановке охотниками и любителями природы лодочный спорт, промышленный лов рыбы, деятельность полиции и правоохранительных органов, поиск и спасение.

Особенности эксплуатации

Бинокль ночного видения предназначен для длительного использования. Чтобы обеспечить максимальную работоспособность в течение данного срока, необходимо придерживаться следующих правил:

- Никогда не направляйте прибор на источник света более 1 люкса на длительный период. интенсивный источник света, такой как автомобильные фары, может вывести из строя прибор на длительный срок. Любое такое повреждение может также аннулировать гарантию.
- Ваш прибор автономен. Не вскрывайте корпус прибора, а также не пытайтесь ремонтировать прибор. Если возникнет такая необходимость, верните прибор на замену или для ремонта.
- Всегда храните прибор в сухом, вентилируемом помещении.
- Прибор храните вдали от вентиляционных шахт и нагревательных приборов.
- Защищайте прибор от прямых солнечных лучей, пыли, влаги и резких перепадов температур.
- Избегайте ударов и паданий приборов. Конструкция прибора включает высококачественные линзы и зеркала, которые могут быть повреждены в случае неправильного использования.
- Чистку оптических деталей (линз) следует проводить профессиональными материалами для чистки линз с многослойными покрытиями или мягкой хлопчатобумажной салфеткой (фланель, микрофибра).
- Повреждение прибора в результате несоблюдения этих указаний ликвидирует гарантию.

Использование прибора

Для установки батарей отвинтите крышку батарейного отсека. Установите батареи в батарейный отсек таким образом, чтобы (+) и (-) соответствовали маркировке внутри отсека. Установите батареи, завинтите крышку отсека.

Перед тем, как включить прибор, войдите в темную зону.

Снимите крышки с объективов и окуляров.

Включите прибор нажатием кнопки POWER.

Вы можете проверить прибор, не снимая крышки объектива в освещенной зоне. Это не выведет

из строя бинокль.
При необходимости нажмите кнопку инфракрасного излучения, которая расположена рядом с переключателем POWER, для улучшения видимости в темных условиях.
Установите метки на блендах объектива напротив буквы N слова NORMAL, а метки на окуляре напротив меток на корпусе.
Наведите Ваш бинокль на объект, удаленный на расстоянии около 100 м. Поочередно наблюдая в левый и правый канал, вращением окуляра добейтесь максимального качества изображения.
После данной настройки в независимости от расстояния и других условий никогда не вращайте окуляры.
Поочередно вращая левый и правый объектив, добейтесь максимального качества изображения.
Наведите бинокль на интересующий Вас объект и вращением объективов добейтесь нормального качества изображения.
Если на вашем приборе горят индикаторы включения (зеленая) и ИК-осветителя (красная) Вам необходимо выключить прибор, нажав соответствующие кнопки.

ВНИМАНИЕ: Ваш прибор может быть использован на морозе. Однако когда Вы внесли прибор с холода в теплое помещение, необходима выдержка прибора в течение 5 часов перед повторным использованием во избежание конденсации влаги на линзах и электронно-оптическом преобразователе.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на изделие – 3 года от даты покупки.