ИНСТРУКЦИЯ
на коллиматорные прицелы

Настоящее руководство по эксплуатации служит для ознакомления потребителя с техническими характеристиками, устройством и правилами эксплуатации прицела коллиматорного.

Для обеспечения безотказности работы прицела соблюдайте следующие указания:

- не разбирайте прицел;
- следите за надежностью крепления прицела на оружии;
- не оставляйте прицел включенным при перерывах в работе;
- извлекайте элемент питания из прицела на период хранения.

Назначение

Прицел предназначен для точного наведения на цель оружия при стрельбе в различных условиях освещенности – в дневное время, в сумерках, в условиях плохой видимости и быстроменяющейся освещенности. Прицел крепится на направляющей планке оружия.

Порядок работы

Установка и замена источника питания

Для установки источника питания следует:

- отвернуть крышку отсека питания;
- вставить элемент питания, соблюдая полярность;
- завернуть крышку отсека питания (обратить внимание на наличие уплотняющего кольца с внутренней стороны крышки);
- проверить работоспособность прицела, включив и выключив прицельную марку.

Замену источника питания производить при заметном снижении яркости прицельной марки.

Установка на оружие

Для установки прицела на оружие следует:

- закрепить прицел на направляющей планке оружия и добиться необходимого зажимного усилия.

Выверка прицела на оружии

Пристрелку оружия с прицелом (выверку прицела) производить после приведения к нормальному бою оружия с открытым прицелом согласно наставлению по стрелковому делу на данный вид оружия.

Пристрелку производить следующим образом:

- установить прицел на оружие;
- отвернуть крышки с маховичков механизма выверки;
- закрепить оружие в пристрелочном станке и навести на удаленную точку наводки;
- вращением маховичков механизма выверки прицела совместить прицельную марку с точкой наводки;
- закрыть маховички механизма выверки крышками;
- правильность выверки проверить боем по стандартной мишени на дальности 100 м.